

Sportmobil Aufbau

1. Unter der Türe die Treppe entriegeln und herausziehen



2. Im Sportmobil befindet sich eine „Rätsche“ für die Wagenstützen und eine Wasserwaage um das Sportmobil auszurichten



3. Die vier Stützen entriegeln und herunterlassen.

Mit der Rätsche die Stützen auf die gewünschte Höhe einstellen



4. Für den Lautsprecher die Halterung mit den zwei Gewindeschrauben befestigen (liegen in Metallbox bei Lautsprechern).

Den Lautsprecher aufsetzen (Klappritt-Leiter hängt im Sportmobil)



5. Ein zweiter Lautsprecher kann auf dem Stativ (in Tasche) aufgestellt werden.



6. Die beiden Kabel der Lautsprecher an den Verteilstücken anschliessen **(mit einer Vierteldrehung)**.



7. Im Wageninnern den Stecker der Kabelrolle durch das Loch nach aussen reichen um das Sportmobil am externen Strom anschliessen zu können.



8. Zur Kontrolle Lichtschalter im Wageninnern betätigen. Funktioniert das Licht nicht, muss die Hauptsicherung unter der Tischplatte eingeschalten werden.



9. Pro Sportmobil sind 6 Funkgeräte vorhanden.



10. Für die Funkgeräte muss die Relaisstation eingeschalten und die Funkfrequenz eingestellt werden.



11. Die Funkantenne wird auf den Lautsprecher geschraubt, welcher auf der Halterung beim Sportmobil montiert ist (wegen Länge des Antennenkabels).



Die Audioanlage:



Die Audioanlage ist mit einer elektronischen Schutzschaltung ausgerüstet, bei Überlastung schaltet die Anlage automatisch aus.

Die Lautstärken der 5 möglichen Tonquellen (3 x MICRO + 2 x AUDIO) können durch die 5 Regler (grünes Feld) unabhängig voneinander nach Bedarf eingestellt werden.

Die 3 Regler im gelben Feld regeln immer den Klang und die Gesamtlautstärke **aller** Quellen. Um Verzerrungen zu verhindern, sollten sie sich im Normalfall auf ca. 50%, d.h. in vertikaler Stellung befinden.

Über die Audio-Anschlüsse (AUDIO IN 1 und AUDIO IN 2) können CD-Player, MP 3, Smartphones etc. angeschlossen werden. Wichtig: Die Lautstärke am Smartphone immer auf Maximum stellen. Das „Chinche-Klinke Audiokabel“ liegt in der Schublade



Generell gilt: die Feineinstellung soll vor dem Anlass mit den einzelnen Reglern getätigt werden. Während dem Anlass wird nur noch die Lautstärke angepasst (welche sich wie erwähnt auf alle anderen Regler überträgt).

Funkmicro: **benötigt 2 AA Batterien, diese müssen selber mitgebracht werden.**

Beide Sportmobile sind auf verschiedene Funkfrequenzen eingestellt damit Störungen vermieden werden. Das heisst, die Funkmicros der beiden Mobile dürfen nicht vertauscht werden (siehe Beschriftung auf Micros)

-Handmicro: Dieses wird im Drahtlosmicroempfänger eingesteckt (Micro 1 oder Micro 2)

