

Legende

- Zählstellennummern:
- permanente Mfz-Zählstelle } 01-19
 - ▲ permanente Analyse-Mfz-Zählstelle
 - temporäre Mfz-Zählstelle } 20-49
 - ▲ temporäre Analyse-Mfz-Zählstelle
 - permanente Velo-Zählstelle * } 50-99

VZ-Gemeindenummern / Bezirk:

- 01 - 16 Bezirk Arlesheim
- 17 - 30 Bezirk Liestal
- 31 - 59 Bezirk Sissach
- 60 - 74 Bezirk Waldenburg
- 75 - 87 Bezirk Laufen

*) z.T. erst im Bau

